



Produktsicherheitshinweise

Sicherheitsinformationen gem. VO. (EU) 2023/988 „GPSR“

Hersteller: REKUBIK GmbH, Leddiner Weg 36, 16866 Kyritz

shop@rekubik.de

Sicherheitshinweise für IBC-Untergestelle:

1. Stabile Aufstellung

- Das Stahluntergestell muss auf einem stabilen, ebenen Untergrund aufgestellt werden, um ein Umkippen oder Abrutschen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass das Untergestell auf festen und ebenen Böden steht, frei von Hindernissen oder Unebenheiten.

2. Tragfähigkeit beachten

- Überprüfen Sie die maximale Tragfähigkeit des Stahluntergestells. Achten Sie darauf, dass das Untergestell nicht überladen wird.

3. Bau- und Gebrauchsanweisung

- Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers bezüglich der Montage, Nutzung und Wartung des Stahluntergestells.
- Achten Sie auf korrekte Montage, wenn das Untergestell zerlegt geliefert wird.
- Die Untergestelle sind für die statische Lagerung von IBC konzipiert und dürfen nicht für Transportwege genutzt werden.
- Bei Nutzung des Untergestelles mit Kippfunktion, vergewissern Sie sich, dass sich kein Körperteil im Kippbereich befindet -> Quetschgefahr

4. Ständige Überprüfung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Stahluntergestells auf mögliche Beschädigungen wie Risse, Korrosion oder lockere Verbindungen.
- Beschädigte Untergestelle sollten sofort außer Betrieb genommen und repariert oder ersetzt werden.

5. Wartung und Inspektionen

- Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten und Inspektionen durch, um sicherzustellen, dass das Untergestell stets den Sicherheitsanforderungen entspricht.
- Achten Sie auf Korrosion oder Abnutzung, die die Stabilität des Untergestells beeinträchtigen könnten.